

Wymiana czujnika przepływu (przepływomierz, przepływka, flow sensor) w basenowych pompach ciepła Hydro-Pro, Flotide, Flotide PX (ogólna instrukcja wymiany)

Aby ustalić właściwy czujnik przepływu do Twojej pompy ciepła - wyślij zdjęcie naklejki modelowej z obudowy na info@wszystkodobasenow.pl

Wskażemy który czujnik jest właściwy konkretnie do twojej pompy ciepła.

<https://wszystkodobasenow.pl/czujnik-przeplywu-pompy-ciepla-hydro-pro>

1. Zdejmujemy obudowę dla wygodnego dostępu, lokalizacja śrub w instrukcji pompy:



2. Odkręcamy przepływomierz umieszczony na niebieskim wymienniku:



3. Odpinamy wtyczkę kabla przepływomierza z płyty głównej, lub w niektórych modelach lutujemy/łączymy przewód nowego czujnika ze skróconym kablem starego czujnika. Oznaczenie gniazda/punktu lutowania: FS (Flow Sensor).

